


# Topení - Sauna

- Neexistuje KNX Saunový modul – Využití klasického termostatu
- Použit logický modul na převod rozsahů parametrů/veličin
- Teplotní čidlo 0-10V, které vydrží teploty v Sauně
- Kontakty stykače dimenzovat podle el příkonu topného tělesa

AIO-0x10V.01



EK-LM2-TP



AKH-0x00.03



